| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Up | | Up |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| CH | CH + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| CH | CH - | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ |
| CH.LIST CH List | LIST SMART Smart / List |
| REC Rec | REC MODE Rec / Rec Mode |
| REC.LIST Rec List | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List |
| TV/TXT D.PRO TV/TXT / D. Pro | SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program |
| TV/TXT D.PRO TV/TXT / D. Pro | GOTO TEXT Text / Goto |
| CANCEL D.REP Cancel / D. Rep | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear |
| CANCEL D.REP Cancel / D. Rep | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / |
| REVEAL D.GOTO Reveal / D. Got | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / |
| NICAM/A2 D.SLOW Nicam/A2 / | SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play / |
| NICAM/A2 D.SLOW Nicam/A2 / | SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II |
| INDEX ⏮ Index / I << | PRESET- ⏮ I << / Preset- |
| HOLD ⏭ Hold / >>I | PRESET+ ⏭ >>I / Preset+ |
| HOLD ⏭ Hold / >>I | SHIFT + HOLD ■ Shift + Stop / |
| SIZE D.ZOOM Size / D. Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size |
| SUBPAGE D.TITLE Subpage / D. Titl | SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title |
| ◀◀ << | TUNE- ◀◀ << / Tune- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| ▶▶ >> | TUNE+ ▶▶ >> / Tune+ |
| ▶II Play / Pause | SLOW ▶ Play / Slow |
| ▶II Play / Pause | STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze |
| ■ Stop | HOLD ■ Stop / Hold |
| D.SET Red / D. Set | SHIFT + OK Shift + OK |
| D.SET Red / D. Set | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| D.MENU Green / D. Menu | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top |
| D.MENU Green / D. Menu | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| D.SUB Yellow / D. Sub | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| D.SUB Yellow / D. Sub | SHIFT + EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ |
| D.LAN Blue / D. Lan | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| D.LAN Blue / D. Lan | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |