Original		Rechange	
POWER	Power		Power
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
TUNER	Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
AUX	Aux	SHIFT + 3	Shift + 3
USB	USB	SHIFT + 4	Shift + 4
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
<<	<<	<<	<<
REMAIN	Remain	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
STOP	Stop	STOP	Stop
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE	Play
STEP	Step	PAUSE	Pause
VOLUME +	Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME -	Volume -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING/CH +	Tuning/CH +	CH +	Ch +
TUNING/CH -	Tuning/CH -	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Original	Rechange
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Info	Info
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Digest	Smart
Slide Mode	3D
Zoom	Shift + Eject
V-H/P / V-Soun	D. Menu
Tuner Memory	Options
Mo/St / Slow	List
NT/PAL / EZ Vie	Format
Logo	Guide
Sleep	Sleep

Original	Rechange
Dimmer	Shift + Mute
Select HDMI	AV
SD/HD	Media

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
VOLUME	Volume -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TUNING/CH	Tuning + / CH +	CH +	Ch +
TUNING/CH	Tuning - / CH -	CH -	Ch -

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep