Original	Rechange	Original	Rechange
On/Standby	Power	< Tape	<<
Memory	Menu	Rec/Pause Tape	Shift + Pause
Dimmer/Clear	Exit	Stop Tape	Shift + Stop
Disc Select 1	Shift + 1	Up	Up
Disc Select 2	Shift + 2	Down	Down
Disc Select 3	Shift + 3	Right	Right
Disc Select 4	Shift + 4	Left	Left
Disc Select 5	Shift + 5	Navigation	Media
CD	Red	Character	Subt
Tuner Band	Green	Display	Info
Tape	Yellow	Enter	Ok
Video/AUX/USB	Blue	Timer/Clock	AV
Pause CD	Pause	>>I / Preset >>	>>I
Random CD	Smart	I<<I / << Preset	I<<
Stop CD/USB	Stop	1	1
Play CD/USB	Play	2	2
Tape >	>>	3	3

Original		Rechange	
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
SPACE 0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
LUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLU –	Vol -	VOL –	Vol -
X-BASS (SURROUND)	X-Bass (Surround	SOUND DUAL	Dual
EQUALIZER MODE	Equalizador Mode	SETTINGS OPT	Options

Original	Rechange