Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
TV/♪	TV/♪	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange		Original	Rechange
*	☼	FAV PRE-CH	Pre Ch		
APP	APP	APP MEDIA	Media		
DISP	Disp	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info		