| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | On | | Power |
| | Standby | | Shift + Power |
| | Return | | Back / Return |
| | Setup | | Setup / OPT / |
| | CH+/Disc+ | | CH+ / Page+ |
| | Enter | | OK |
| | Up | | Up |
| | Vol + | | Vol + |
| | CH-/Disc- | | CH- / Page- |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Vol - | | Vol - |
| | Down | | Down |
| | Audio Sel | | Audio / Lang I/II |
| | CH Sel | | D.Menu / Top |
| | Test / Menu | | Menu / Home |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Muting | | Mute / Dimmer |
| | Level Down | | Shift + Down |
| | Level Up | | Shift + Up |
| | I<< | | I<< / Preset- |
| | Play | | Play / Slow |
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | << | | << / Tune- |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec / Random | | Blue / Prime Video / Random |
| | Play Rev. | | Pause / Step / Freeze |
| | Open / Close | | Eject / Surround |
| | Input Sel. DVD | | Shift + 2 |
| | Input Sel. CD | | Shift + 3 |
| | Input Sel. V1 | | Shift + 1 |
| | Input Sel. V2 | | Shift + 4 |
| | Input Sel. TAP | | Shift + 5 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PLAYLIST TUN | Input Sel. TUN | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| V3 | Input Sel. V3 | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| V4 | Input Sel. V4 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| V5 | Input Sel. V5 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| PH | Input Sel. PH | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |
| 1 @.-'/ PURE A | Pure A | TV 1 | 1 |
| 2 ABC DIRECT | Direct | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF STEREO | Stereo | CD-STB 3 | 3 |
| 4 GHI SURR | Surr. | VIDEO 4 | 4 |
| 4 GHI SURR | Surr. | SHIFT + SURROUND | Shift + Eject / Surround |
| 5 JKL THX | THX | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO ALL ST | All St. | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS ◄ DSP | ◄ DSP | AUX-HDD 7 | 7 |
| 7 PQRS ◄ DSP | ◄ DSP | SHIFT + ◄ | Shift + Left |
| 8 TUV DSP ► | DSP ► | USB 8 | 8 |
| 8 TUV DSP ► | DSP ► | SHIFT + ► | Shift + Right |
| 9 WXYZ Re-EQ | Re-EQ | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 WXYZ Re-EQ | Re-EQ | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| +10 CAPS DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 0 DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| 0 DIMMER | Dimmer | HDMI-SAT 0 | 0 |
| SEARCH DEL ZONE 2 ENTER | Zone 2 | LIST SMART | Smart / List |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Sleep | Sleep / Timer | >>I | >>I / Preset+ |
| On | Power | << | << / Tune- |
| Standby | Shift + Power | Stop | Stop / Hold |
| Return | Back / Return | >> | >> / Tune+ |
| Setup | Setup / OPT / | Random | Blue / Prime Video / Random |
| Disc+ | CH+ / Page+ | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Vol + | Vol + | Eject | Eject / Surround |
| Disc- | CH- / Page- | Input Sel. DVD | Shift + 2 |
| Vol - | Vol - | Input Sel. CD | Shift + 3 |
| Audio Sel / | Audio / Lang I/II | Input Sel. V1 | Shift + 1 |
| CH Sel / Top Menu | D.Menu / Top | Input Sel. V2 | Shift + 4 |
| Test / Menu | Menu / Home | Input Sel. TAP | Shift + 5 |
| Muting | Mute / Dimmer | Input Sel. TUN | Shift + 6 |
| Angle | Info / Angle | Input Sel. V3 | Shift + 7 |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Input Sel. V4 | Shift + 8 |
| I<< | I<< / Preset- | Input Sel. V5 | Shift + 9 |
| Play | Play / Slow | Input Sel. PH | Shift + 0 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 @.-*/ PURE A | 1 | TV 1 | 1 | | |
| 2 ABC DIRECT | 2 | DVD 2 | 2 | | |
| 3 DEF STEREO | 3 | CD - STB 3 | 3 | | |
| 4 GHI SURR | 4 | VIDEO 4 | 4 | | |
| 5 JKL THX | 5 | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 MNO ALL ST | 6 | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 PQRS ◄ DSP | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 TUV DSP ► | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 WXYZ Re-EQ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| +10 CAPS DISPLAY | +10 / --/--- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 DIMMER | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| SEARCH DEL ZONE 2 ENTER | Search/Enter | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| SEARCH DEL ZONE 2 ENTER | Search/Enter | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ON | On | | Power |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| CH DISC | Disc+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| REPEAT | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 2 ABC DIRECT | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF STEREO | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 GHI SURR | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL THX | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO ALL ST | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS DSP | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 TUV DSP | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ Re-EQ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| +10 CAPS DISPLAY | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 DIMMER | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | On | | Power |
| | Standby | | Shift + Power |
| | NET A | | Smart / List |
| | Setup | | Setup / OPT / |
| | CH+ / Disc+ | | CH+ / Page+ |
| | Enter | | OK |
| | Up | | Up |
| | Vol + | | Vol + |
| | CH- / Disc- | | CH- / Page- |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Vol - | | Vol - |
| | Down | | Down |
| | Muting | | Mute / Dimmer |
| | I<< | | I<< / Preset- |
| | Play | | Play / Slow |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | << | | << / Tune- |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Rec / Random | | Shift + Blue / Prime |
| | Rec / Random | | Rec / Rec Mode |
| | Pause / Play Rev | | Pause / Step / Freeze |
| | Eject / Repeat | | Shift + Green / APP / |
| | Eject / Repeat | | Eject / Surround |
| | Album | | Red / Netflix / Search |
| | Artist | | Green / APP / Repeat |
| | Genere | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Playlist | | Blue / Prime Video / Random |
| | 1 / Symbols | | 1 |
| | 2 / ABC | | 2 |
| | 3 / DEF | | 3 |
| | 4 / GHI | | 4 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 JKL THX | 5 / JKL | TAPE 5 | 5 | | |
| 6 MNO ALL ST | 6 / MNO | TUNER 6 | 6 | | |
| 7 PQRS ◄ DSP | 7 / PQRS | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 TUV DSP ► | 8 / TUV | USB 8 | 8 | | |
| 9 WXYZ Re-EQ | 9 / WXYZ | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| +10 CAPS DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| +10 CAPS DISPLAY | +10 / CAPS | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 DIMMER | 0 / Space | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| SEARCH DEL ZONE 2 ENTER | Search / Del | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| SEARCH DEL ZONE 2 ENTER | Search / Del | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |