Original		Rechange	
ON	On		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO ADJUST	Audio Adjust	TITLE SOUND	Sound / Title
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CH DISC	CH+/Disc+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
	Up		Up
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH DISC	CH-/Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Left		Left
	Right		Right
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
AUDIO SEL TV/VCR	Audio Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH SEL TOP MENU	CH Sel / Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Rechange	
TEST MENU	Test / Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ANGLE LEVEL	Level Down	SHIFT +	Shift + Down
SUBTITLE LEVEL	Level Up	SHIFT +	Shift + Up
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RANDOM REC	Rec / Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RANDOM REC	Rec / Random	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause / Play Rev	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VD	Input Sel. DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	Input Sel. CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
V1	Input Sel. V1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
V2	Input Sel. V2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original	Rechange
Input Sel. TAP	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
Input Sel. TUN	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
Input Sel. V3	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7
Input Sel. V4	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
Input Sel. V5	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
Input Sel. PH	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0
Pure A	TV 1 — 1
Direct	DVD 2 — 2
Stereo	CD-STB 3 — 3
Surr.	SURROUND ⏏ — Eject / Surround
Surr.	VIDEO 4 — 4
All St.	TAPE 5 — 5
DSP	TUNER 6 — 6
SP A	AUX-HDD 7 — 7
SP B	USB 8 — 8
CINE FLTR	BLUETOOTH 9 — 9
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media

Original	Rechange
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
Zone 2	HDMI-SAT 0 — 0

Original	Rechange	Original	Rechange
On	Power	>>I	>>I / Preset+
Standby	Shift + Power	<<	<< / Tune-
Sleep	Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
Return	Back / Return	>>	>> / Tune+
Setup	Setup / OPT /	Random	Blue / Prime Video / Random
Disc+	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +	Eject	Eject / Surround
Disc-	CH- / Page-	Input Sel. DVD	Shift + 2
Vol -	Vol -	Input Sel. CD	Shift + 3
Audio Sel /	Audio / Lang I/II	Input Sel. V1	Shift + 1
CH Sel / Top Menu	D.Menu / Top	Input Sel. V2	Shift + 4
Test / Menu	Menu / Home	Input Sel. TAP	Shift + 5
Muting	Mute / Dimmer	Input Sel. TUN	Shift + 6
Angle	Info / Angle	Input Sel. V3	Shift + 7
Subtitle	Subtitle / EQ	Input Sel. V4	Shift + 8
I <<	I << / Preset-	Input Sel. V5	Shift + 9
Play	Play / Slow	Input Sel. PH	Shift + 0

Original		Rechange		Original	Rechange
1 PURE A	1	TV 1	1		
2 DIRECT	2	DVD 2	2		
3 STEREO	3	CD - STB 3	3		
4 SURR	4	VIDEO 4	4		
5 ALL ST	5	TAPE 5	5		
6 DSP	6	TUNER 6	6		
7 SP A	7	AUX - HDD 7	7		
8 SP B	8	USB 8	8		
9 ONE FLTR	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 DISPLAY	+10 / --/---	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0		
SEARCH ZONE 2 ENTER	Search/Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original		Rechange		Original		Rechange	
ON	On		Power	2 DIRECT	2	DVD 2	2
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power	3 STEREO	3	CD-STB 3	3
CH DISC	Disc+	CH PAGE	CH+ / Page+	4 SURR	4	VIDEO 4	4
VOL	Vol +	VOL	Vol +	5 ALL ST	5	TAPE 5	5
VOL	Vol -	VOL	Vol -	6 DSP	6	TUNER 6	6
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	7 SP A	7	AUX-HDD 7	7
SUBTITLE LEVEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	8 SP B	8	USB 8	8
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-	9 ONE FLTR	9	BLUETOOTH 9	9
	Play	SLOW	Play / Slow	+10 DISPLAY	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	0 DIMMER	0	HDMI-SAT 0	0
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
RANDOM REC	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
AUDIO ADJUST	Eject	SURROUND	Eject / Surround				
1 PURE A	1	TV 1	1				