Original	Rechange
Power	Power
Info	Info
Audio	Dual
Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Mute	Mute
Menu / Exit	Menu
Menu / Exit	Exit
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
OK	Ok
Text	Text

Original	Rechange
TV	TV/R
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / Recall	0
Time	AV
▶	Play
Red / DPA/List	Red
Red / DPA/List	List
Green / Store	Green
Yellow / Delet	Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
RADIO Bl ue / Radi o	D Bl ue		
RADIO Bl ue / Radi o	SHIFT + SEARCH TV/R Shi f t + TV/ R		