Mandis shop

Toshiba CT-90394

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Right	Right
Source	AV	Down	Down
TV	TV/R	Left	Left
Quick	Shift + Pre Ch	OK	Ok
ECO	Shift + 3D	Red	Red
List	List	Green	Green
Vol +	Vol +	Yellow	Yellow
Vol -	Vol -	Blue	Blue
AD	Shift + Subt	1	1
Mute	Mute	2	2
P+	Ch +	3	3
P-	Ch -	4	4
Menu	Menu	5	5
Guide	Guide	6	6
Exit	Exit	7	7
Back	Back	8	8
Up	Up	9	9

Original	Rechange
0	0
[i+]	Info
Recall	Pre Ch
[≡+]	Options
[≡♦]	Shift + Format
Play	Play
<<	<<
>>	>>
I <<	I <<
>>I	>>I
Stop	Stop
Rec	Rec
Pause/Step	Pause
[≡?]	D. Menu
[O]/[≡X]	Shift + AV
Text	Text
3D	3D

Original	Rechange
[▼]	Smart
[►]	Sleep
→I ◪ ←	Shift + Text
V. Format	Format
Audio I/II	Dual
More Info	Shift + Info
Subtitle	Subt