Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	CH +	Ch +
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH −	Ch -
V-	Left / V-		Left
V-	Left / V-	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
V+	Right / V+		Right
V+	Right / V+	VOL +	Vol +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
i	i	DISPLAY INFO	Info
	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	SAT	HOME SMART	Smart
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
UHF		APP MEDIA	Media		
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
	<<	<<	<<		
	Play	PLAY MODE ▶	Play		
	Pause	II	Pause		
	>>	>>	>>		
	Step	SHIFT + II	Shift + Pause		
	Stop	■	Stop		
	Rec	REC MODE ●	Rec		
	Hold	SHIFT + ■	Shift + Stop		