Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV	Input TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	Input TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD/BD	Input DVD/BD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SAT	Input SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
AUDIO	Input AUDIO	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
AUDIO	Input AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
/ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TOOLS OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	←	CH PAGE −	CH- / Page-
	→·	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
SOUND FIELD	Sound Field	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Sleep	Sleep / Timer		
Night	Text / Goto		
AMP Menu	Menu / Home		

Original		Rechange	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV I/⏻	TV Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Text	Text / Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
/ENTER	Recall	RETURN BACK	Back / Return
ANALOG	Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DIGITAL	Digital	LIST SMART	Smart / List
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange	
	NORMAL	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	i +	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
	OK	OK	OK
	Right	▶	Right
	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Down	▼	Down
	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	<< / ◁I / ◁	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
>> / I > / I I >	>> / Tune+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol +	Vol +		
Prog +	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Prog -	CH- / Page-		
Rec	Rec / Rec Mode		

Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
/ENTER	Recall	RETURN BACK	Back / Return
[i+]/[?]	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
Up	Up	▲	Up
Left	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right	▶	Right

Original		Rechange	
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
▼	Down	▼	Down
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original		Rechange	
AV I/⏻	AV Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
/ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK

Original		Rechange	
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PROG +	Pr +	CH PAGE +	CH+ / Page+
–	Pr -	CH PAGE –	CH- / Page-