Original	Rechange	Original	Rechange
TV Direct	TV/Radio /	Play VCR	Play / Slow
Power Audio	Audio / Lang I/II	<< VCR	<< / Tune-
Power DVR/DVD	OK	Stop/Memory	Stop / Hold
Power VCR	Shift + Power	Pause VCR	Pause / Step / Freeze
Power STB	Power	>> VCR	>> / Tune+
Power TV	Shift + OK	Smart Surround/Setup	Setup / OPT /
DVR/DVD	Fav / Marker / PC	Display/On	Display / Media
VCR	Shift + Guide / EPG / -/--	1 VCR	Shift + 1
TV	Shift + TV/Radio / Program	1 STB	1
FM/AM	Smart / List	AD Input	AV / Input / RDS
Video	Shift + Red / Netflix /	2 VCR	Shift + 2
Tv/Video	Red / Netflix / Search	2 STB	2
Muting	Mute / Dimmer	Decode	Shift + D.Menu / Top Menu
Channel +	CH+ / Page+	3 VCR	Shift + 3
Vol +	Vol +	3 STB	3
Channel -	CH- / Page-	4 VCR	Shift + 4
Vol -	Vol -	4 STB	4

Original		Rechange	
BASS BOOST 4	Bass Boost	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
C.TONE 5	5 VCR	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
C.TONE 5	5 STB	TAPE 5	5
C.TONE 5	C. Tone	TITLE SOUND	Sound / Title
MIDNIGHT 6	6 VCR	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MIDNIGHT 6	6 STB	TUNER 6	6
MIDNIGHT 6	Midnight	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
7	7 VCR	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7	7 STB	AUX-HDD 7	7
A.POSITION 8	8 VCR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
A.POSITION 8	8 STB	USB 8	8
A.POSITION 8	A. Position	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
9	9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9	9 STB	BLUETOOTH 9	9
SLIDE EFFECT ANGLE	Effect	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0 VCR	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
0	0 STB	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
100+ +10	+10 TV	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DIMMER DISPLAY	Display/Dimmer	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode
L-FRONT	Front L+		Up
RONT-R	Front R+	SHIFT +	Shift + Up
CENTER	Center+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TEST TONE	Test Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
L-FRONT	Front L-		Down
RONT-R	Front R-	SHIFT +	Shift + Down
CENTER	Center-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
D.EQ FREQ	D. EQ. Freq	FORMAT PICTURE	Picture / Format
L-SURR	Surr L+	SHIFT +	Shift + Right
SURR-R	Surr R+		Right
SUBWFR	Subwfr+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
D.EQ LEVEL	D. EQ. Level +	SHIFT + VOL	Shift + Vol +

Original		Rechange			Original	Rechange
L-SURR	Surr L-	SHIFT	+	Shift + Left		
SURR-R	Surr R-			Left		
SUBWFR	Subwfr -	SHIFT	+	CH PAGE Shift + CH+ /		
D.EQ LEVEL	D. EQ. Level -	SHIFT	+	VOL Shift + Vol -		

Original		Rechange	
Power Audio		SHIFT + Power	Shift + Power
Power Tv		Power	
FM/AM		SURROUND Eject / Surround	
Tv Vol +		VOL +	Vol +
Channel + TV		CH PAGE + CH+ / Page+	
Tv Vol -		VOL -	Vol -
Channel - TV		CH PAGE - CH- / Page-	
TUNING I <<</ Tuning-		PRESET- I << / Preset-	
FM Mode FM/AM		SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
TUNING >>I / Tuning+		PRESET+ >>I / Preset+	
MEMORY Memory FM/AM		SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
TA/NEWS/INFO Tv/News/Info		LIST SMART Smart / List	
PTY- FM/AM		PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	
PTY+ FM/AM		-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	
PTY SEARCH PTY Search		NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	
ON SCREEN DISPLAY Display FM/AM		MEDIA DISPLAY Display / Media	
A/D INPUT 1 FM/AM		SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Rechange	
A/D INPUT 1 1 TV		TV 1	1
DECODE 2 2 FM/AM		SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DECODE 2 2 TV		DVD 2	2
EFFECT 3 3 FM/AM		SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
EFFECT 3 3 TV		CD-STB 3	3
BASS BOOST 4 4 FM/AM		SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
BASS BOOST 4 4 TV		VIDEO 4	4
C.TONE 5 5 FM/AM		SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
C.TONE 5 5 TV		TAPE 5	5
MIDNIGHT 6 6 FM/AM		SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MIDNIGHT 6 6 TV		TUNER 6	6
7 7 FM/AM		SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7 7 TV		AUX-HDD 7	7
A.POSITION 8 8 FM/AM		SHIFT + USB 8	Shift + 8
A.POSITION 8 8 TV		USB 8	8
9 9 FM/AM		SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9 9 TV		BLUETOOTH 9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
TV RETURN 10 — 10 FM/AM	SHIFT + FAV MARKER (PC) — Shift + Fav / Marker / PC		
TV RETURN 10 — 10/Tv Return TV	SHIFT + 0 (HDMI - SAT) — Shift + 0		
0 — 0 TV	0 (HDMI - SAT) — 0		
100+ +10 — +10/100+	SHIFT + GUIDE EPG (-/--) — Shift + Guide / EPG / -/--		
100+ +10 — +10 TV	FAV MARKER (PC) — Fav / Marker / PC		

Original		Rechange	
DVR/DVD ⏻/I	Power DVD		Power
TUNING ⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
FM MODE ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
TUNING ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
MEMORY ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TA/NEWS/INFO ▲	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PTY ◀ SMART SURROUND	Left	SHIFT	+ ◀ Shift + Left
ENTER	Enter	OK	OK
PTY ▶ ON	Right		Right
▼ PTY SEARCH	Down		Down
ON SCREEN DISPLAY	On Screen	SHIFT	+ MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM DVD	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SOUND EFFECT HDD	HDD Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
A/D INPUT 1	1	TV 1	1
DECODE 2	2	DVD 2	2
EFFECT 3	3	CD-STB 3	3
↩	←	◀	Left
BASS BOOST 4	4	VIDEO 4	4
C.TONE 5	5	TAPE 5	5
MIDNIGHT 6	6	TUNER 6	6
PROGRESSIVE VFP	VFP Progressive	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX-HDD 7	7
A.POSITION 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLIDE EFFECT ANGLE	Angle/Slide Effe	ANGLE INFO	Info / Angle
TV RETURN 10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange		Original	Rechange
0	0	HDMI - SAT 0	0		
100+ +10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
TITLE/GROUP	Title Group	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
DIMMER DISPLAY	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Channel +		CH+ / Page+
	Channel -		CH- / Page-
	I <<		I << / Preset-
	Play		Play / Slow
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Top Menu		D. Menu / Top
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Shift + Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Rechange	
	On Screen		Shift + Display / Media
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	DVD Zoom		Zoom / Size
	HDD Sounf Effect		Sound / Title
	Set Up		Setup / OPT /
	1		1
	2		2
	3		3
	←		Left
	4		4
	5		5
	6		6
	VFP Progressive		Smart / List
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Rechange	
SLIDE EFFECT ANGLE	Angle/Slide Effe	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIMMER DISPLAY	Display/Dimmer	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original	Rechange