Original		Rechange	
DVD	Power DVD		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VIDEO SYS	SYS Video	RETURN BACK	Back
PBC ON/OFF	On/Off PBC	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
TITLE	Title	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
REPEAT A-B	A-B/Repeat	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
PROGRAM FTS	FTS/Program	PROG SLEEP	Sleep
SYSTEM MENU	Menu System	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Menu Disc	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
STOP/RETURN	Stop/Return		Stop
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
FWD	>>		>>
REV	<<		<<
NEXT	>I		>>I
PREV	I<		I<<

Original		Rechange	
SLOW FWD	FWD Slow	+ CH	Ch +
SLOW REV	REV Slow	CH −	Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
PREVIEW	Preview	B	Green
SOUND MODE	Mode Sound	C	Yellow
SOUND 3D	3D Sound	ECO 3D	3D
SPEAKERS	Power Speakers	SHIFT + ⏻	Shift + Power
INPUT 1-2-3	1-2-3 Input	TIMER AV	AV
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SPEAKERS MUTE	Mute	MUTE	Mute
BASS +	Bass+	SHIFT + ▲	Shift + Up
−	Bass-	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original		Rechange	
TREBLE +	Treble+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
−	Treble-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -