Mandis shop

REMCON1554

Original		Rechange		Original	Rechange
	Power		Power		
	((·))	HOME SMART	Smart		
+	+	+ VOL	Vol +		
-	-	VOL -	Vol -		
>>I	>>I		>>I		
I <<	I <<		I <<		
▶II	Play	PLAY MODE	Play		
▶II	Pause		Pause		
	Up		Up		
	Down		Down		
menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
select	Select	OK	Ok		
	X	CLEAR EXIT	Exit		
	Recall	RETURN BACK	Back		

https://remotecontrols.fr/fr/LOGITECH/1699-892-telecommande-de-remplacement-pour-LOGITECH-REMCON1554.html