Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Gui de	Gui de
3	3	Exi t	Exi t
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Ri ght	Ri ght
7	7	Lef t	Lef t
8	8	Ok	Ok
9	9	[i +]	I nf o
0	0	Ret ur n	Back
I nput	AV	Red/ Root	Red
AD	Shi f t + Subt	Gr een/ Cont ent s	Gr een
Vol +	Vol +	Text	Text
Vol -	Vol -	Yel l ow/ Top	Yel l ow
Mut e	Mut e	Bl ue/ Dvd	Bl ue
Qui ck	Smar t	Audi o ool / I I	Dual

Original		Rechange	
SET UP / SUBTITLE	Subtitle/ Set Up	AD / SUBT	Subt
	[I<>I]	SETTINGS / OPT	Options
MENU	Eject/ Menu	TOP MENU / MENU	Menu
TV	Stop/ ATV- DTV		Stop
LIST	Play/ List	PLAY MODE	Play
	Pause/ II >/ ▼		Pause
	I<< / [≡?]		I<<
	>>I / [◷] [≡X]		>>I
	<< / [≡▯]		<<
	>> / [≡↕]		>>

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
1	1	Left	Left
2	2	Right	Right
3	3	Ok	Ok
4	4	[i+]	Info
5	5	Return	Back
6	6	Yellow/Top	Yellow
7	7	Blue/Dvd	Blue
8	8	Audio ool/II	Dual
9	9	Subtitle/Set Up	Subt
0	0	[I<>I]	Options
Input	AV	Eject/Menu	Menu
Vol +	Vol +	Stop/ATV-DTV	Stop
Vol	Vol -	Play/List	Play
Mute	Mute	Pause/II>/▼	Pause
Quick	Smart	I<<	I<<
Up	Up	>>I	>>I

Original	Rechange	Original	Rechange
<<	<<		
>>	>>		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P-	Ch -
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	Right	Right
5	5	Ok	Ok
6	6	[i +]	Info
7	7	Return	Back
8	8	Red/ Root	Red
9	9	Green/ Contents	Green
0	0	Yellow/ Top	Yellow
Input	AV	Blue/ Dvd	Blue
Vol +	Vol +	Audio ool / II	Dual
Vol -	Vol -	Subtitle/ Set Up	Subt
Mute	Mute	[I <>I]	Options
Quick	Smart	Eject / Menu	Menu
P+	Ch +	Stop/ ATV- DTV	Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
LIST Pl ay/ Li st	PLAY MODE Pl ay		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
<<	<<		
>>	>>		
Pause/ I I >/ ▼	Pause		