Original		Rechange	
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
I.S.	I.S.	LIST SMART	Smart / List
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SMART	Smart Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange	
SMART	Smart Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[X]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange	Original	Rechange
[↕] / ◷	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[▯]	HOLD ■ Stop / Hold		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[/ ≡]	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
[?]	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
[≡i]	MEDIA DISPLAY Display / Media		