Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RAD	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
CH▲	CH+	+ CH	Ch +
CH▼	CH-	CH −	Ch -
PAGE ▲	Page+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PAGE ▼	Page-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
▲VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
▼VOL	Vol -	VOL −	Vol -
SUB	Red / Sub	A	Red
SUB	Red / Sub	AD SUBT	Subt
AUDIO	Green / Audio	B	Green
AUDIO	Green / Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Yellow / Info	C	Yellow

Original		Rechange	
INFO	Yellow / Info	DISPLAY INFO	Info
TXT	Blue / TXT	D	Blue
TXT	Blue / TXT	REPEAT TEXT	Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PAUSE	Pause	II	Pause
ASPECT	Aspect	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
DVR	DVR	HOME SMART	Smart
●	Rec	REC MODE ●	Rec
STOP	Stop	■	Stop
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
I<<	I <<	K«	I <<
>>I	>>I	»I	>>I
SCAN	Scan	APP MEDIA	Media

Original	Rechange