| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mute | MUTE | Mute |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| Pg Up | Pg Up | + CH | Ch + |
| Pg Dn | Pg Dn | CH − | Ch - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH+ | Up/ CH+ | | Up |
| CH- | Down/ CH- | | Down |
| VOL+ | Right | | Right |
| VOL- | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| TV/RADIO | TV/ Radio | SEARCH TV/R | TV/ R |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUB-T | Sub- T | AD SUBT | Subt |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| | Pause | | Pause |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATIO | Rati o | ECO 3D | 3D | | | | |
| | Red | A | Red | | | | |
| | Gr een | B | Gr een | | | | |
| | Yel l ow | C | Yel l ow | | | | |
| | Bl ue | D | Bl ue | | | | |