Original	Rechange
On/Off	Power
Audio Out	Mute
Slow Down	Eject
F. Adv	Format
Stop	Stop
Auto/Track	List
Slow/Dpss-	Shift + <<
Mon/TV	Text
Menu	Menu
Pause	Pause
Video/Go-To	Media
Sp/Lp/Speed	D. Menu
Menu Up	Up
Menu Left	Left
OK Enter	Ok
Slow/Dpss+	Shift + >>
T. Set/Clock	3D

Original	Rechange
VCR/TV	TV/R
Tracking+	Ch +
Menu Right	Right
Tracking-	Ch -
Exit	Exit
Menu Down	Down
Next	>>I
Display	Shift + Info
1	1
2	2
Prev.	I <<
Encode	Subt
3	3
4	4
Audio	Dual
Vps/Pdc	Back
5	5

Original	Rechange
6	6
7	7
Next Sv+V	SHIFT + >>I Shift + >>I
Audio Dub	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
8	8
Record	REC MODE Rec
Rewind	<<
Play	PLAY MODE Play
Set +	+ VOL Vol +
Show View	HOME SMART Smart
Set -	VOL – Vol -
F. Forward	>>
Index Pict +	SHIFT + ▲ Shift + Up
Index Pict -	SHIFT + ▼ Shift + Down
Ch. Memo	SETTINGS OPT Options
9	9
-/--	-/-- GUIDE Guide

Original	Rechange
Counter/Memor	A Red
Info/Intro	DISPLAY INFO Info
0	0
Progr/C/CH	FAV PRE-CH Pre Ch
Counter Clock	B Green
Counter Reset	C Yellow
Once	SHIFT + 1 Shift + 1
Daily	SHIFT + 2 Shift + 2
Input Source	TIMER AV AV
Weekly	SHIFT + 3 Shift + 3
Rec. On/Off	SHIFT + 5 Shift + 5
Timer/Sleep	PROG SLEEP Sleep