Original		Rechange	
Power	POWER	Power	
Source Search	SOURCE SEARCH	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Source Search	SOURCE	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
Source Search	SOURCE	TIMER AV	AV
Source Search	SOURCE SEARCH	SEARCH TV/R	TV/R
Help	HELP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Menu 1	Menu / 1	TOP MENU MENU	Menu
Menu 1	Menu / 1	1	1
2	Up / 2	2	2
2	Up / 2	▲	Up
Esc 3	Esc / 3	CLEAR EXIT	Exit
Esc 3	Esc / 3	3	3
Vol− 4	Vol - / Left /	◀	Left
Vol− 4	Vol - / Left /	VOL −	Vol -
Vol− 4	Vol - / Left /	4	4
Enter/Auto 5	Auto / Enter /	OK	Ok
Enter/Auto 5	AUTO	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
Enter/Auto 5	Auto / Enter /	5	5
Vol+ 6	Vol + / Right /	▶	Right
Vol+ 6	Vol + / Right /	+ VOL	Vol +
Vol+ 6	Vol + / Right /	6	6
Color Mode 7	Color Mode / 7	SETTINGS OPT	Options
Color Mode 7	Color Mode / 7	7	7
8	Down / 8	▼	Down
8	Down / 8	8	8
Aspect 9	Aspect / 9	9	9
Aspect 9	Aspect / 9	PICTURE FORMAT	Format
Freeze 0	Freeze / 0	0	0
Freeze 0	Freeze / 0	■	Stop
Up Page	PAGE UP	≫	>>I
Page Down	PAGE DOWN	≪	I <<
+ E-Zoom	E-ZOOM +	+ CH	Ch +
+ E-Zoom	E-ZOOM +	SHIFT + ▶	Shift + Right
E-Zoom	E-ZOOM -	SHIFT + ◀	Shift + Left

Original		Rechange	
E-Zoom	E- ZOOM -	CH −	Ch -
A/V Mute	A/V MUTE	MUTE	Mute

Original	Rechange