Mandis shop

CELED584K19B6

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	MTS	Setup / OPT /
1	1	CH+	CH+ / Page+
2	2	Vol -	Vol -
3	3	RecList	Smart / List
4	4	CH-	CH- / Page-
5	5	FAV/List	Fav / Marker / PC
6	6	Rec	Rec / Rec Mode
7	7	Freeze	Pause / Step / Freeze
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Up	Up
DTV/ATV	Info / Angle	Source	AV / Input / RDS
0	0	Left	Left
Recall	Back / Return	Enter	OK
P. Mode	Picture / Format	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Sleep	Sleep / Timer	Down	Down

Original	Rechange	Original	Rechange
Display	Display / Media	Size	Zoom / Size
Red	Red / Netflix / Search	Hold	Shift + Stop /
Green	Green / APP / Repeat	Text	Text / Goto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Guide	Guide / EPG / -/--		
Play	Play / Slow		
Pause/TimeShift	Shift + Pause / Step /		
>>Aspect	>> / Tune+		
I <</Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
I <</Cancel	I << / Preset-		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop/Index	Stop / Hold		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	D.Menu / Top Menu		

Menu