Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	0	0
	[≡]...	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
V	V+	VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
V	V-	VOL	Vol -
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	[G]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	←	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	☼1	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		