| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| On | Power | Muting | Mute / Dimmer |
| Standby | Shift + Power | Level Down | CH- / Page- |
| Sleep | Sleep / Timer | Level Up | CH+ / Page+ |
| Return | Back / Return | I << | I << / Preset- |
| Setup | Setup / OPT / | Play | Play / Slow |
| Disc+ | Shift + CH+ / | >>I | >>I / Preset+ |
| Up | Up | << | << / Tune- |
| Vol + | Vol + | Stop | Stop / Hold |
| Disc- | Shift + CH- / | >> | >> / Tune+ |
| Left | Left | Rec / Random | Rec / Rec Mode |
| Enter | OK | Pause / Play Rev | Pause / Step / Freeze |
| Right | Right | Open / Close | Shift + Eject / Surround |
| Vol - | Vol - | Input Sel. DVD | 2 |
| Down | Down | Input Sel. CD | 3 |
| Audio | Audio / Lang I/II | Input Sel. V1 | 1 |
| CH Sel | Smart / List | Input Sel. V2 | 4 |
| Test | Text / Goto | Input Sel. T1 | 5 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| T2 Input Sel. T2 | USB 8 — 8 | | |
| V3 Input Sel. V3 | AUX - HDD 7 — 7 | | |
| V4 Input Sel. V4 | BLUETOOTH 9 — 9 | | |
| TUN Input Sel. TUN | TUNER 6 — 6 | | |
| PH Input Sel. PH | HDMI - SAT 0 — 0 | | |
| STEREO 1 Stereo | TITLE SOUND — Sound / Title | | |
| DIRECT 2 Direct | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| DSP ► 3 DSP ► | SHIFT + ► — Shift + Right | | |
| SURR 4 SURR | SURROUND ⏏ — Eject / Surround | | |
| A.ST 5 A. ST | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| DSP ◄ 6 ◄ DSP | SHIFT + ◄ — Shift + Left | | |
| SP A 7 SP A | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| SP B 8 SP B | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| Re-EQ 9 Re-EQ | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | | |
| DISPLAY +10 Display | MEDIA DISPLAY — Display / Media | | |
| DIMMER 0 Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer | | |
| ZONE 2 SEARCH ENTER Zone 2 | RDS AV INPUT — AV / Input / RDS | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| ON | Power | Subtitle | Subtitle / EQ |
| STDBY | SHIFT + Shift + Power | I << | I << / Preset- |
| Return | RETURN BACK Back / Return | Play | Play / Slow |
| Setup | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | >>I | >>I / Preset+ |
| Disc+ | CH PAGE CH+ / Page+ | << | << / Tune- |
| Up | Up | Stop | Stop / Hold |
| Vol + | VOL Vol + | >> | >> / Tune+ |
| Disc- | CH PAGE CH- / Page- | RANDOM REC Random | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| Left | Left | Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze |
| Enter | OK OK | OPEN/CLOSE Open / Close | SURROUND Eject / Surround |
| Right | Right | STEREO 1 1 | TV 1 1 |
| Vol - | VOL Vol - | DIRECT 2 2 | DVD 2 2 |
| Down | Down | DSP 3 3 | CD-STB 3 3 |
| Top Menu | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top | SURR 4 4 | VIDEO 4 4 |
| Menu | HOME MENU Menu / Home | A.ST 5 5 | TAPE 5 5 |
| Muting | DIMMER MUTE Mute / Dimmer | DSP 6 6 | TUNER 6 6 |
| Angle | ANGLE INFO Info / Angle | SP A 7 7 | AUX-HDD 7 7 |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP B 8 | 8 | USB 8 | 8 | | | | |
| Re-EQ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | | | |
| DISPLAY +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| DIMMER 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | | | |
| ZONE 2 SEARCH ENTER | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| ON | Power | 3 | 3 |
| STDBY | Shift + Power | 4 | 4 |
| Disc+ | CH+ / Page+ | 5 | 5 |
| Vol + | Vol + | 6 | 6 |
| Vol - | Vol - | 7 | 7 |
| Muting | Mute / Dimmer | 8 | 8 |
| I << | I << / Preset- | 9 | 9 |
| Play | Play / Slow | +10 | Guide / EPG / -/-- |
| >>I | >>I / Preset+ | 0 | 0 |
| << | << / Tune- | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Random | Blue / Prime Video / Random | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Open / Close | Eject / Surround | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| ON | Power | 1 | 1 |
| STDBY | SHIFT + Shift + Power | 2 | 2 |
| Vol + | Vol + | 3 | 3 |
| Enter | OK | 4 | 4 |
| Enter | Fav / Marker / PC | 5 | 5 |
| Vol - | Vol - | 6 | 6 |
| Muting | Mute / Dimmer | 7 | 7 |
| I << | I << / Preset- | 8 | 8 |
| Play | Play / Slow | 9 | 9 |
| >>I | >>I / Preset+ | +10 | Guide / EPG / -/-- |
| << | << / Tune- | 0 | 0 |
| Stop | Stop / Hold | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Rec / Random | Rec / Rec Mode | | |
| Rec / Random | Blue / Prime Video / Random | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Open / Close | Eject / Surround | | |