Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	-/--	Shift + Guide
Mute	Mute	Recall	Pre Ch
Source	AV	Menu	Menu
P. Mode	Shift + Format	Exit	Exit
S. Mode	Shift + Dual	Text	Text
Audio I/II	Dual	Display	Info
Sleep	Sleep	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	CH+	Ch +
8	8	CH-	Ch -
9	9	Red	Red
0	0	Green	Green

Original		Rechange	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	RETURN BACK	Back
MIX	Mix	HOME SMART	Smart
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
HOLD	Play	PLAY MODE ▶	Play
HOLD	Pause/Hold	⏸	Pause
FAV	Stop/FAV	■	Stop
CANCEL	I<</Cancel	⏮	I<<
SUBPAGE	>>I/Subpage	⏭	>>I
FAV-	<</FAV-	≪	<<
FAV+	>>/FAV+	≫	>>

Original	Rechange