Original		Rechange	
	Power		Power
TV SYS	Tv Sys	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLES	Subtitles	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIMESHIFT	Timeshift	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
FR	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
FF	>>		>>
	I <<		I <<
STOP	Stop		Stop
	>>I		>>I
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
∧	Up		Up
∨	Down		Down
>	Right		Right
<	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Rechange		Original	Rechange
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
DTV	DTV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
@	@	APP MEDIA	Media		
VOD	VOD	PICTURE FORMAT	Format		
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject		
USB	USB	TIMER AV	AV		
SELECT	Select	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
?	(?)	CLEAR EXIT	Exit		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		