Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute	OK	Ok
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	FAV	Pre Ch
4	4	EPG	Guide
5	5	V+	Vol +
6	6	V-	Vol -
7	7	Info	Info
8	8	Audio	Dual
9	9	Text	Text
0	0	P+	Ch +
SAT	Smart	P-	Ch -
Tv/R	TV/R	Red	Red
Menu	Menu	RCL	Options
Exit	Exit	Green/Pause	Green
Up	Up	Yellow	Yellow

Original		Rechange		Original		Rechange	
SUB	SUB	AD SUBT	Subt				
V.F	V. F	ECO 3D	3D				
V.F	Bl ue	D	Bl ue				
	Pause		Pause				
	⊲		I <<				
	I >		>>I				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
	<<		<<				
	>>		>>				
	St op		St op				

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
TV/R	Tv/R	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Original		Rechange	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL -	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
RCL	Red	A	Red
RCL	RCL	SETTINGS OPT	Options
PAUSE	Green/Pause	B	Green
SUB	Yellow	C	Yellow

Original		Rechange		Original		Rechange	
SUB	SUB	AD SUBT	Subt				
V.F	V. F	ECO 3D	3D				
V.F	Bl ue	D	Bl ue				
	Pause		Pause				
	⊲		I <<				
	I >		>>I				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
	<<		<<				
	>>		>>				
	St op		St op				

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
TV/R	Tv/R	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Original		Rechange	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL −	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
RCL	Red	A	Red
RCL	RCL	SETTINGS OPT	Options
PAUSE	Green/Pause	B	Green
SUB	Yellow	C	Yellow

Original		Rechange		Original		Rechange	
SUB	SUB	AD SUBT	Subt				
V.F	V. F	ECO 3D	3D				
V.F	Bl ue	D	Bl ue				
	Pause		Pause				
	⊲		I <<				
	I >		>>I				
	Rec	REC MODE	Rec				
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay				
	<<		<<				
	>>		>>				
	St op		St op				