| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| 0/ | 0 / Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| 0/ | 0 / Zoom | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TV/STB | TV / STB | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| P- | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | Down | | Down |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Red / PIP | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green / Text | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Green / Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Yellow / Subtitl | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Yellow / Subtitl | EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ | I > | PRESET+ >>I / Preset+ |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| UHF | TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top | | |
| Find | SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / | | |
| Sleep | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | | |
| White / P/N | LIST SMART — Smart / List | | |
| Folder | MEDIA DISPLAY — Display / Media | | |
| SAT | SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0 | | |
| FAV | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | | |
| Tms | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| Play | SLOW — Play / Slow | | |
| Stop | HOLD — Stop / Hold | | |
| Pause | STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze | | |
| Rec | REC MODE — Rec / Rec Mode | | |
| << | TUNE- — << / Tune- | | |
| >> | TUNE+ — >> / Tune+ | | |
| ◁ | PRESET- — I << / Preset- | | |