Mandis shop

Technics EUR644858

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
AUDIO	Audio Power	SHIFT +	Shift + Power
TV/DVD	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TAPE MONITOR	TAPE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
DIRECT TUNING/ DISC ENTER	Direct Tuning / Disc Enter	LIST SMART	Smart / List
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	≥10 / -/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CH LEVEL −	CH Level -	CH PAGE −	CH- / Page-
LEVEL +	CH Level +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRO LOGIC	Pro Logic	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

https://remotecontrols.fr/Technics/10202258-telecommande-remplacement-pour-Technics-EUR644858.htm