Mandis shop

DI CRA SB 206 SH

Original		Rechange	
	POWER		Power
	PLAY/ PAUSE		Pause
INPUT	I NPUT	TIMER AV	AV
	/\		Up
ENTER	ENTER	OK	Ok
	\/		Down
	<		Left
	>		Right
VOL +	VOL +	VOL	Vol +
VOL -	VOL -	VOL	Vol -
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
DISPLAY	DI SPLAY	DISPLAY INFO	I nfo
REPEAT	REPEAT	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	SUBTI TLE	AD SUBT	Subt
ZOOM	ZOOM	ZOOM	Eject
RESET	RESET	RETURN BACK	Back
STOP	STOP		Stop

Original		Rechange	
	<<		<<
PLAY/PAUSE	PLAY/ PAUSE	PLAY MODE	Play
	>>		>>

https://remotecontrols.fr/DICRA/1624-309-telecommande-de-remplacement-pour-DICRA-206-SH.htm