Original	Rechange
Standby	Power
USB/Card	AV / Input / RDS
Open/Close	Eject / Surround
Audio	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
Angle	Info / Angle
4	4
5	5
6	6
Subtitle	Subtitle / EQ
7	7
8	8
9	9
Search	Red / Netflix / Search
PRG	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange
CLR	Exit / Cancel / Clear
0	0
Title	Sound / Title
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Video-Out	Smart / List
Return	Back / Return
Setup	Setup / OPT /
Mode	Text / Goto
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Mark	Fav / Marker / PC

Original		Rechange		Original	Rechange
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
VOL-	Vol -	VOL	Vol -		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SLOWR	SlowR	CH PAGE	CH- / Page-		
SLOWF	SlowF	CH PAGE	CH+ / Page+		
F.RWD	F. Rwd	TUNE-	<< / Tune-		
F.FWD	F. Fwd	TUNE+	>> / Tune+		
SKIP-	Skip-	PRESET-	I<< / Preset-		
SKIP+	Skip+	PRESET+	>>I / Preset+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
	A3	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		