Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
EQUALIZZATORE	Equalizzatore	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SOTTOTITOLI	Sottotitoli	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RICERCA	Ricerca	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
CANC	Canc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TITOLO	Titolo	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
PROGRAMM	Programm	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAL/NTSC	PAL/NTSC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DIGEST	Digest	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
VOL+	Vol +	VOL+	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
MARK Mark	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
VOL– Vol -	VOL – Vol -		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
RIPETI Ripeti	RETURN BACK Back / Return		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW ▶ Shift + Play /		
F.RWD <</ F. RWD	TUNE- << / Tune-		
F.FWD F. FWD/ >>	TUNE+ >> / Tune+		
SKIP– I<< / Skip-	PRESET- I<< / Preset-		
SKIP+ >>I / Skip+	PRESET+ >>I / Preset+		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
PAUSE/STEP Pause/Step	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
PLAY Play	SLOW ▶ Play / Slow		