Mandis shop

RC- 1020

Original		Rechange	
OPEN / CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Gui de
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
DIRECT	Di rect	SEARCH TV/R	TV/ R
PROGRAM	Pr ogr am	PROG SLEEP	Sl eep
CALL	Cal l	RETURN BACK	Back
RANDOM	Random	HOME SMART	Smar t

Original		Rechange	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A - B	A- B	FAV PRE-CH	Pr e Ch
SUPER AUDIO CD SETUP	Super Audi o CD Set up	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Ti t l e	DISC NAV LIST	Li st
ARTIST	Ar t i st	APP MEDIA	Medi a
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
TIME	Ti me	TIMER AV	AV
II	Pause	II	Pause
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay
■	St op	■	St op
▶▶I	>>I	>>I	>>I
I◀◀	I <<	I<<	I <<
▶▶	>>	>>	>>
◀◀	<<	<<	<<

https://rcmdecontrols.cf/fr/1645-8778-telecommande-replacement-pour-RC-1020-0039120705.htm