Original		Rechange	
	Standby		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play / Size		Play / Slow
	Pause /		Pause / Step / Freeze
	Stop / Hold		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	S. Mode		Sound / Title
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Pic. Mode		Picture / Format
	Sleep		Sleep / Timer
	TV / Radio		TV/Radio /
	Index		D. Menu / Top
	Text		Text / Goto

Original		Rechange	
	Source		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	CH. List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2

Original		Rechange		Original		Rechange	
3	3	CD - STB 3	3	IE		SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
Aspect	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format				
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /				
Reveal	Reveal	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return				
Mouse	Mouse	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List				