Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
←PR	←PR	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SAT	SAT	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Page Up		>>I
	Page Down		I <<
PR+	Up / PR+		Up
PR+	Up / PR+	+ CH	Ch +
PR-	Down / PR-		Down
PR-	Down / PR-	CH −	Ch -
V+ W	Right / Vol + /		Right
E V-	Left / Vol - /		Left
V+ W	Right / Vol + /	+ VOL	Vol +
E V-	Left / Vol - /	VOL −	Vol -
LIST OK	OK / List	OK	Ok
LIST OK	OK / List	DISC NAV LIST	List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
PAUSE	Pause	SHIFT + II	Shift + Pause

Original		Rechange		Original	Rechange
PAL/NTSC	PAL/ NTSC	PICTURE FORMAT	Format		
UHF	UHF	APP MEDIA	Media		
AUDIO	Red / Audio	A	Red		
AUDIO	Red / Audio	SOUND DUAL	Dual		
POSITION	Green / Positio	B	Green		
	Yellow / Subtitl	C	Yellow		
	Yellow / Subtitl	AD SUBT	Subt		
	Blue / L/R	D	Blue		
REW	REW	<<	<<		
PLAY/SLOW	Play / Slow	PLAY MODE	Play		
STOP	Stop		Stop		
F.F	F. F		>>		
PAUSE	Pause (For PVR)		Pause		
REC	Rec	REC MODE	Rec		