Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PMODE	PMode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
AMODE	AMode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
DTV Enter	DTV Enter	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH+		Up
VOL-	Left / Vol -		Left
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
VOL+	Right / Vol +		Right
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -
EPG	EPG / Eject	-/-- GUIDE	Guide
EPG	EPG / Eject	ZOOM	Eject

Original	Rechange
FAV	PRE-CH (FAV) Pre Ch
Red / <<	A Red
Red / <<	<< <<
Green / >>	B Green
Green / >>	>> >>
Yellow / I<<	C Yellow
Yellow / I<<	I<< I<<
Blue / >>I	D Blue
Blue / >>I	>>I >>I
Teletext	REPEAT TEXT Text
TITLE Subtitle / Titl	AD SUBT Subt
MENU Reveal / Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu
OSD Index / OSD	APP MEDIA Media
SUB Size / Sub	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
REP Hold / Rep	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Cancel / Up	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit
Cancel / Up	SHIFT + ▲ Shift + Up

Original	Rechange
AUDIO Mixer / Audio	SETTINGS OPT Options
SET P.Up / P. Up / Set	SHIFT + + CH Shift + Ch +
P.Down / P. Down / Left	SHIFT + CH − Shift + Ch -
P.Down / P. Down / Left	SHIFT + ◀ Shift + Left
OK Sub.Left / Sub. Left / OK	SHIFT + I<< Shift + I<<
OK Sub.Left / Sub. Left / OK	SHIFT + OK Shift + Ok
Sub.Right / Sub. Right / Righ	SHIFT + >>I Shift + >>I
Sub.Right / Sub. Right / Righ	SHIFT + ▶ Shift + Right
List / Play/Paus	DISC NAV LIST List
List / Play/Paus	PLAY MODE ▶ Play
TV/RD / Stop	SEARCH TV/R TV/R
TV/RD / Stop	■ Stop
Pause / Down	II Pause
Pause / Down	SHIFT + ▼ Shift + Down
ANGLE Info / Angle	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info