| Original | Rechange |
|---|---|
| DVD | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 |
| HDD | SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7 |
| USB | SHIFT + USB 8 Shift + 8 |
| Standby/On | Power |
| Open/Close | SURROUND Eject / Surround |
| 1 | TV 1 1 |
| 2 | DVD 2 2 |
| 3 | CD - STB 3 3 |
| 4 | VIDEO 4 4 |
| 5 | TAPE 5 5 |
| 6 | TUNER 6 6 |
| 7 | AUX - HDD 7 7 |
| 8 | USB 8 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 9 |
| TV/DVD | MEDIA DISPLAY Display / Media |
| 0 | HDMI - SAT 0 0 |
| Input Sel | RDS AV INPUT AV / Input / RDS |

| Original | Rechange |
|---|---|
| I<< | PRESET- I<< / Preset- |
| Tv Mute | DIMMER MUTE Mute / Dimmer |
| Audio | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |
| >>I | PRESET+ >>I / Preset+ |
| << | TUNE- << / Tune- |
| Stop | HOLD Stop / Hold |
| Play | SLOW Play / Slow |
| Pause | STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ |
| Tv Vol + | VOL + Vol + |
| DTV/Analog | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / |
| Prog+ | CH PAGE + CH+ / Page+ |
| Tv Vol - | VOL - Vol - |
| Prog- | CH PAGE - CH- / Page- |
| Menu | HOME MENU Menu / Home |
| Return | RETURN BACK Back / Return |
| Up | Up |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Title List/Disc Menu | D. Menu / Top |
| Info | Info / Angle |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Play List/Title Menu | Smart / List |
| Red/Subtitle | Red / Netflix / Search |
| Red/Subtitle | Subtitle / EQ |
| Green/Rec | Green / APP / Repeat |
| Green/Rec | SHIFT + REC MODE: Shift + Rec / Rec Mode |
| Yellow/ALT | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/FAV List | Blue / Prime Video / Random |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Marker / Tv/Radi | Fav / Marker / PC |
| Marker / Tv/Radi | TV/Radio / Program |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Repeat/Timer | SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP / |
| Repeat/Timer | Sleep / Timer |
| Text | Text / Goto |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Rec Pause/Time Shift | Picture / Format |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tv Standby/On | | Power | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Input Sel | | AV / Input / RDS | | |
| | Tv Mute | | Mute / Dimmer | | |
| | Tv Vol + | | Vol + | | |
| | Prog+ | | CH+ / Page+ | | |
| | Tv Vol - | | Vol - | | |
| | Prog- | | CH- / Page- | | |