Mandis shop

Pioneer XXD3058

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby/On	Power	Sound	Dual
DVD/CD	Red	Enter	Ok
Tuner/FM/AM	Green	Up/Tune+	Up
TV	Yellow	Down/Tune-	Down
Line/L1/L2	Blue	Right/ST+	Right
Display	Info	Left/ST-	Left
Open/Close	Eject	Volume Master-	Vol -
I<<	I<<	Volume	Vol +
>>I	>>I	CH+ Tv Control	Shift + Ch +
Play	Play	CH- Tv Control	Shift + Ch -
Pause	Pause	Vol + Tv Control	Shift + Vol +
Stop	Stop	Vol - Tv Control	Shift + Vol -
II>/I>/>>	>>	Power Tv Control	Shift + Power
<</<I/<II	<<	Input Tv Control	AV
DVD Menu	D. Menu	Auto	Text
Return	Back	Bass Mode	Options
Mute	Mute	Dialogue	Media

Original		Rechange	
Surround		DISC NAV LIST	List
Virtual SB ADVANCED	Virtual SB	PICTURE FORMAT	Format
ADVANCED	Advanced	ECO 3D	3D
PROGRAM AUDIO	Program	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM AUDIO	Audio	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
REPEAT SUBTITLE	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
REPEAT SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RANDOM ANGLE	Random	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
RANDOM ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R
ZOOM 1	1	1	1
ZOOM 1	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
TOP MENU 2	2	2	2
TOP MENU 2	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME MENU 3	3	3	3
HOME MENU 3	Home Menu	HOME SMART	Smart
SYSTEM SETUP 4	4	4	4
SYSTEM SETUP 4	System Setup	SHIFT + 4	Shift + 4

Original		Rechange	
TEST TONE 5	5	5	5
TEST TONE 5	Test Tone	SHIFT + 5	Shift + 5
CH LEVEL 6	6	6	6
CH LEVEL 6	CH Level	SHIFT + 6	Shift + 6
DIMMER 7	7	7	7
DIMMER 7	Dimmer	SHIFT + 7	Shift + 7
QUIET/ MIDNIGHT 8	8	8	8
QUIET/ MIDNIGHT 8	Quiet/Midnight	SHIFT + 8	Shift + 8
TIMER/ CLOCK 9	9	9	9
TIMER/ CLOCK 9	Timer/Clock	SHIFT + 9	Shift + 9
FOLDER - 0	0	0	0
-/-- CLR	CLR	-/-- GUIDE	Guide
FOLDER - 0	Folder-	CH -	Ch -
ROOM SETUP	Room Setup	FAV PRE-CH	Pre Ch
FOLDER+ ENTER	Folder+	CH +	Ch +