Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PR LIST	PR List	DISC NAV LIST	List
MEMORY	Memory	APP MEDIA	Media
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
PAUSE	Pause	II	Pause
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
P.ADJ	P. Adj	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
P.CT	Pict	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
MODE	Mode	SETTINGS OPT	Options
VOL-	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL+	Vol -	VOL –	Vol -
EPG	EPG	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
S.SHOW	S. Show	HOME SMART	Smart

Original	Rechange