Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Smart	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Rotate Text	Shift + Mute
Audio-	<<
Audio+	>>
Tone-	I<<
Tone+	>>I
On/Tim	Shift + Subt
Off/Tim	Shift + Sleep
Mix Scan	Shift + TV/R

Original	Rechange
Color+ P.Std	Shift + D. Menu
Store Text	Shift + Text
AV 2	Shift + AV
Bright+ Mode	Shift + Menu
Search	Shift + Up
Disp	Shift + Info
Tune-	Shift + Left
Aft/Caf	Shift + Ok
Tune+	Shift + Right
Store	Shift + Down
Browse	Shift + Back
Contrast+	Shift + Ch +
Color- S.Std	Shift + Dual
Contrast-	Shift + Ch -
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
Level R/W oofer	SHIFT + D Shift + Blue		