Original		Rechange	
POWER	Power		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
N/P	N/P	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
KEY	Key b	CH −	Ch -
KEY #	Key #	+ CH	Ch +
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
VIEW	View	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PDVD	PDVD	HOME SMART	Smart
TIME	Time	TIMER AV	AV
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Original		Rechange	
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
PBC	PBC	A	Red
A-B	A/B	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
L/R	L/R	B	Green
RAN	RAN	C	Yellow
VOLUME+	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME-	Volume-	VOL −	Vol -
STEP	Step	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
RESUME	Resume	SHIFT + ■	Shift + Stop
1	1	1	1

Original		Rechange	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0	0	0
10+	Guide	GUIDE	Guide
CLEAR/EQ	Clear / EQ	CLEAR EXIT	Exit
REV	REV	<<	<<
FWD	FWD	>>	>>
PREV	Prev	I<<	I<<
NEXT	Next	>>I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Rechange	
PAUSE	Pause	II	Pause
SLOW	Slow	REC MODE ●	Rec