Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Play	OK
PBC	D. Menu / Top	Right	Right
Display	Display / Media	Slow	Shift + Play /
Eject	Eject / Surround	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Stop	Stop / Hold
Search	Red / Netflix / Search	I<< Prev.	I<< / Preset-
Angle	Info / Angle	Next >>I	>>I / Preset+
Language	Audio / Lang I/II	<< F.R	<< / Tune-
Setup	Setup / OPT /	F.F >>	>> / Tune+
Title	Sound / Title	1/All	Green / APP / Repeat
Menu	Menu / Home	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Zoom	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Resume	Back / Return	Vol +	Vol +
Up	Up	1	1
Pause	Pause / Step / Freeze	2	2
Left	Left	3	3
Play	Play / Slow	Mute	Mute / Dimmer

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
VOCAL-ASSIST	Vocal - Assist	LIST SMART	Smart / List		
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		