Mandis shop

Panasonic EUR7914Z60

Original		Rechange	
PROJECTOR	POWER		Power
PROJECTOR	POWER ON	SHIFT +	Shift + Power
	FUNCTION 1	TV 1	1
	FUNCTION 2	DVD 2	2
	FUNCTION 3	CD - STB 3	3
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	UP		Up
	LEFT		Left
ENTER	ENTER	OK	OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
DEFAULT	DEFAULT	LIST SMART	Smart / List
FREEZE	FREEZE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
INPUT	INPUT NEXT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
LENS	LENS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SLEEP	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
ASPECT	ASPECT	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PIC.MODE	PICTURE MODE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MEM.LOAD	MEMORY LOAD	CH PAGE +	CH+ / Page+
WAVEFORM	WAVE FORM	CH PAGE −	CH- / Page-
PIC.ADJUST	PICTURE	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
COLOR MANAGEMENT COLOR M.	COLOR M.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://remote-controls.ch/fr/Panasonic/1063218-9695-telecommande-de-remplacement-pour-Panasonic-EUR7914Z60.html