Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer
Zoom	Zoom / Size
Power	Power
Info	Info / Angle
PIC	Picture / Format
Sound	Sound / Title
Freeze	Pause / Step / Freeze
Sleep	Sleep / Timer
[--]	Shift + D.Menu / Top Menu
[I]	Shift + Info / Angle
A-Scan	Shift + Yellow / YouTube /
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
CH+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Up	Up

Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS
Left	Left
OK	OK
Right	Right
DTV Menu	D.Menu / Top
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
EPG	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
TTX	Text / Goto
Play/Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
-/Supage	Shift + Down
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+

Original		Rechange		Original	Rechange
GOTO	+/ Goto	SHIFT + ▲	Shift + Up		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
FAV / FAV LIST	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
MODE	Green/ Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
ZOOM	Yellow/ Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
SCHEDULE	Blue/ Schedule	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		