Mandis shop

Sony RMT-B119P

Original		Rechange	
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	TV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
+	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
–	Vol -	VOL –	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
POP UP/MENU	Pop Up / Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	LIST SMART	Smart / List
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Original		Rechange		Original	Rechange
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
SEN	SEN	ANGLE INFO	Info / Angle		