Original		Rechange	
	Power		Power
	Return	RETURN BACK	Back
	Function	HOME SMART	Smart
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
	Memory	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
	5.1 CH	SHIFT + 5	Shift + 5
	2.1 CH	SHIFT + 2	Shift + 2
	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Dimmer	SEARCH TV/R	TV/R
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
	DD Pro Logic	DISC NAV LIST	List
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Original	Rechange	Original	Rechange
◁ Slow	Ch -		
Slow I >	Ch +		
I << Prev	I <<		
Next >>I	>>I		
<< / Tuning-	<<		
>> / Tuning+	>>		
Clear	Exit		
Display	Info		
Zoom	Shift + Eject		
Audio	Sleep		
Angle	Format		
Subtitle	Subt		
FM Mode / Repeat A-B	Red		
Band / Repeat	Green		