Original		Rechange	
⏻/ON	On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
ANGLE	Angle	A	Red
TV/DVD	TV/DVD	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
INPUT	Input	TIMER AV	AV
SHUFFLE	Shuffle	ECO 3D	3D
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right

Original		Rechange	
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
SLOW	I>/Slow	D	Blue
⏮	I<<	⏮	I<<
⏭	>>I	⏭	>>I
◀◀	<<	◀◀	<<
▶▶	>>	▶▶	>>
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SEARCH MODE	Search Mode	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
RECORD	Record	REC MODE ●	Rec
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Rechange	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
REC MODE	Rec Mbde	SHIFT + REC MODE	Shi f t + Rec
ANNEL +	Channel +	+ CH	Ch +
CHAN −	Channel -	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Gui de
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
SURROUND	Sur r ound	DISC NAV LIST	Li st

Original		Rechange	
EDIT	Edi t	SHIFT + AD SUBT	Shi f t + Subt