Original		Rechange	
	On / Standby		Power
	Input Selector V		1
	Input Selector V		2
	Input Selector V		3
	Input Selector Multi CH		5
	Input Selector		6
	Input Selector		7
	Input Selector Tuner		8
	Input Selector C		9
	Dimmer		0
	Sleep		Sleep / Timer
	Guide/Top		Menu / Home
	Muting		Mute / Dimmer
	Return		Back / Return
	Setup		Eject / Surround
	Enter		OK
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play		Play / Slow
	Rev. Play		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		>> / Tune+
	>>		I<< / Preset-
	I<<		<< / Tune-
	>>I		>>I / Preset+
	Listening Mode Stereo		Red / Netflix / Search
	Listening Mode Surround		Green / APP / Repeat
	Listening Mode <		Yellow / YouTube / Repeat
	Listening Mode >		Blue / Prime Video / Random
	Test Tone/Audi		Audio / Lang I/II
	CH Sel/Subtitl		Subtitle / EQ
	Level -/Random		TV/Radio / Program

Original		Rechange	
REPEAT LEVEL+	Level +/ Repeat	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Display	ANGLE INFO	Info / Angle
L.NIGHT DVD	L. Night	LIST SMART	Smart / List
CINE FLTR HDD	Cine FLTR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT	Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH DISC ALBUM +	CH/ Disc/ Album	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM -	CH/ Disc/ Album-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
Power	Power Tv/ Standby	SHIFT +	Shift + Power
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
1	1 Tv	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4 Tv	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5 MULTI CH	5 Tv	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original		Rechange	
6 DVD	6 Tv	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7 TAPE	7 Tv	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8 TUNER	8 Tv	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9 CD	9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
0 DIMMER	0 Tv	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
+10	+10 Tv	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/ Previous Menu Tv	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
ENTER	Enter Tv	SHIFT + OK	Shift + OK
PLAYLIST/CAT+	Right Tv	SHIFT +	Shift + Right
PLAYLIST/CAT-	Left Tv	SHIFT +	Shift + Left
SETUP	Setup Tv	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up Tv	SHIFT +	Shift + Up
	Down Tv	SHIFT +	Shift + Down

Original		Rechange	
ON/STANDBY	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VCR	VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
+10	+10/ 10/ -/ --	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0/ 11	0	0
CLR	CLR	CLEAR EXIT	Exit / Cancel / Clear
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▲	Up	▲	Up
PREVIOUS MENU	Previous Menu/ Muting	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
PREVIOUS MENU	Previous Menu/ Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
◄PLAYLIST/CAT	Left/ Playlist/ Ca	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST/CAT►	Right/ Playlist/ C	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
►	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
I◄◄	I <<	PRESET- I◄◄	I << / Preset-
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround
◄	< Listening Mode	SHIFT + PRESET- I◄◄	Shift + I<< / Preset-

Original		Rechange		Original	Rechange
	Listening Mode >	SHIFT	+ PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PLAY MODE VCR	Play Mode VCR	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
L NIGHT DVD	DVD	SHIFT	+ DVD 2 Shift + 2		
CINE FLTR HDD	HDD	SHIFT	+ AUX - HDD 7 Shift + 7		

Original		Rechange	
ON/STANDBY	On / Standby		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/10/-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/11	HDMI-SAT 0	0
CLR SLEEP	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH DISC ALBUM +	Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH DISC ALBUM -	Disc-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Rechange	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
►	Play	SLOW	Play / Slow
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
◄◄	<<	TUNE-	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+	>> / Tune+
I◄◄	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
►►I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
<	< Listening Mode	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
>	Listening Mode >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange	
ON/STANDBY	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ -/ --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/ 11	HDMI-SAT 0	0
CH DISC ALBUM +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC ALBUM -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Rechange	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	< Listening Mode	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Listening Mode >	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
PLAY MODE VCR	Play Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
L NIGHT DVD	L. Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer