Original	Rechange
On / Standby	Power
Input Selector V	1
Input Selector V	4
Input Selector V	7
Input Selector Multi CH	8
Input Selector	2
Input Selector	5
Input Selector Tuner	6
Input Selector C	3
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
Power Tv	Shift + Power
Vol + Tv	Shift + Vol +
CH/Disc/Album	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol - Tv	Shift + Vol -

Original	Rechange
CH/Disc/Album	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Guide/Top	Guide / EPG / -/--
Guide/Top	D.Menu / Top
Up	Up
Muting	Mute / Dimmer
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Setup	Setup / OPT /
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Listening Mode Stereo	Subtitle / EQ		
Listening Mode Surround	Eject / Surround		
Listening Mode <	Sound / Title		
Listening Mode >	Audio / Lang I/II		
Test Tone	Red / Netflix / Search		
CH Sel	Green / APP / Repeat		
Level -	Yellow / YouTube / Repeat		
Level +	Blue / Prime Video / Random		
Display	Display / Media		
L. Night	Zoom / Size		
Cine FLTR	Picture / Format		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Left / Playlist / Ca	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right / Playlist / C	Right
3	3	Return	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	Setup	Setup / OPT /
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	<<	<< / Tune-
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -	>>	>> / Tune+
0/ 11	0	I <<	I << / Preset-
CLR	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top	Stereo	Shift + Subtitle / EQ
Up	Up	Surround	Shift + Eject / Surround
Previous Menu/ Muting	Menu / Home	< Listening Mode	Shift + Sound / Title
Previous Menu/ Muting	Mute / Dimmer	Listening Mode >	Shift + Audio / Lang I/II

Original	Rechange	Original	Rechange
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Display	Display / Media		
VCR	Shift + 4		
Play Mode VCR	Picture / Format		
DVD	Shift + 2		
HDD	Shift + 7		

Original		Rechange	
STANDBY/ON	On / Standby		Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4 V4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10/ 10/ -/ --	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/ 11	HDMI - SAT 0	0
CLR SLEEP	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH DISC ALBUM +	Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH DISC ALBUM -	Disc-	CH PAGE -	CH- / Page-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Rechange	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LISTENING SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Listening Mode >	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RANDOM LEVEL-	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT LEVEL+	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Stereo	Subtitle / EQ
2	2	Surround	Eject / Surround
3	3	< Listening Mode	Sound / Title
4	4	Listening Mode >	Audio / Lang I/II
5	5	Play Mode	D. Menu / Top
6	6	L. Night	Sleep / Timer
7	7		
8	8		
9	9		
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -		
0/ 11	0		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		