| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| FL DISPLAY | FL Display | HOME SMART | Smart |
| TUNER/BAND | TUNER BAND | B | Green |
| AUX | AUX | A | Red |
| TOP MENU | Top Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| SKIP | I << | | I << |
| SKIP | >>I | | >>I |
| SEARCH | << | | << |
| SEARCH | >> | | >> |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STOP | Stop | | Stop |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| DISC SKIP | Disc Skip | PROG SLEEP | Sleep |
| SFC | SFC | ZOOM | Eject |
| CHANNEL | CH- | CH − | Ch - |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| VOLUME + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| SUBWOOFER LEVEL | Subwoofer | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| ACTION | Action | SETTINGS OPT | Options |
| SUB TITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| MARKER | Marker | ECO 3D | 3D |
| CH SELECT | CH Select | SHIFT + APP MEDIA | Shift + Media |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TEST | Test | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| MIX 2ch | Mix 2CH | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10/ENTER | >10 / Enter | GUIDE | Guide |
| | Disc | PRE-CH | Pre Ch |
| SEAT POSITION | Seat Position | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| CENTER FOCUS | Center Focus | TV/R | TV/R |
| SUPER SURROUND | Super Surround | SHIFT + 3 | Shift + 3 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PRO LOGIC | Pro Logic | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| DISC MANAGER | Disc Manager | DISC NAV LIST | List |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| A-B REPEAT | A-B Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| CINEMA | Cinema | APP MEDIA | Media |
| TIMER | Timer | TIMER AV | AV |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | | |
| TV Vol - | Vol - | | |
| TV Vol + | Vol + | | |
| TV / Vi deo | AV | | |
| CH+ | Ch + | | |
| CH- | Ch - | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | | |
| ≥10 | Gui de | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Pl ay | Pl ay |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | | |
| ≥10 | Gui de | | |
| CH+ | Ch + | | |
| CH- | Ch - | | |
| St op | St op | | |
| << | << | | |
| >> | >> | | |