Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Recall	Pre Ch
Mute	Mute	FAV	Shift + Pre Ch
P. Mode	Shift + Format	Fav +	Shift + Up
S. Mode	Shift + Dual	Fav -	Shift + Down
Nicam / A2	Dual	Red	Red
Sleep	Sleep	Green	Green
1	1	Yellow	Yellow
2	2	Blue	Blue
3	3	Source	AV
4	4	Info	Info
5	5	Up	Up
6	6	Right	Right
7	7	Down	Down
8	8	Left	Left
9	9	OK	Ok
0	0	Menu	Menu
-/--	Guide	Exit	Exit

Original	Rechange
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Media	Media
TV / Radio	TV/R
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Play/Pause / Tex	Play
Play/Pause / Tex	Pause
Play/Pause / Tex	Text
<< / Size	<<
<< / Size	3D
>> / Reveal	>>
Stop / Hold	Stop
I<< / Index	I<<
>>I / Subpage	>>I
Cancel	Shift + Exit
Subtitle	Subt

Original	Rechange
Rec	Shift + Text
Timeshift	Smart
A-B	Back
EPG	Format