Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Recall	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Rechange	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBPAGE	Subpage	ZOOM	Eject
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REVEAL	Reveal	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
	Home	HOME SMART	Smart